Alcatel Advanced Reflexes™

Alcatel OmniPCX Office

Navigator
Om meerdere bladzijden op het display door te lopen en een regel te selecteren (de onderste regel is standaard actief).

Bovenste regel

Vorige bladzijde — Volgende bladzijde

Onderste regel

Info-toets
Stelt u in staat:
- om informatie over het toestel te verkrijgen
- programmeren van toetsen en individuele verkortkiesnummers

Display en displaytoetsen
Bevat 2 regels en meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner en de functies, die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen.

- NrZend — Herhalen van het opgeslagen nummer.
- Volgst — Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer.
- Slot — Externe oproepen verbieden.
- Schrm> — Weergave van meer informatie indien van toepassing.
- Afspr — Afspraak programmeren.
- Gebr — Aanpassen van uw toestel.
- PickUp — Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.
- Operat — Beperkt programmeren van de centrale.

Signaallampje voor berichten (groen) of storingen (rood) of waarschuwing (oranje)

Mute-toets zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen



Toets ophangen Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering

Programmeerbare toetsen en iconen
Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen:
- Oproep gaande (knipperend).
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Functie-iconen:
- Functie geactiveerd.
- Functie die om een actie vraagt.
- Toestel of lijn bezet.

Standaard voorgeprogrammeerde toetsen:
- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.
- ISDN — Bellen naar een ISDN gesprekspartner, met extra faciliteiten.

Audiotoetsen
Luidspreker (LS): om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau te verlagen — om het geluidsniveau te verhogen

Hands-free: om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen

Alfabetisch toetsenbord.
Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets. U kunt het zelfklevend etiket **"Memo"** aan de binnenzijde van het afdekplaatje aanbrengen.

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren bij deze dat het product Alcatel Advanced Reflexes in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk

3EH21040NLAA010321

ALCATEL

Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen
Deze toets twee maal indrukken.

Opbellen
hoorn opnemen — OF — hands-free — OF — geprogrammeerde lijntoets — OF — meteen nummer kiezen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep
hoorn opnemen — OF — hands-free

Herhalen
NrHerh — selecteer de functie **"nummer herhalen"**

Volgnd OF Vorig — een nummer uit de laatste 10 gekozen nummers selecteren

BelAfz — herhalen van het opgeslagen nummer

Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is
intern toestel in gesprek — ATB

Nummerlijsten

Opbellen via naamkiezen
voer de eerste letters van de naam in → **druk op volgend totdat de juiste naam verschijnt** → Zend

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers
druk op een displaytoets — voer de naam in

OK — toets intern nummer of toets 0 + externe telefoonnummer in — OK

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers
weergave van de eerste 10 namen van de verkortkieslijst — bladeren door de namenlijst — Marijk — de persoon van uw keuze opbellen

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer
kies nummer van bestemming → 0155667000 → OK

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail



direct of bij bezet

Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden

OF

functiecode "opheffen volgstand"

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

tijdens het gesprek



om in te schakelen — om uit te schakelen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



OF — OF — **de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet**

nummer kiezen — voer de eerste letters van de naam in — lijntoets

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

de naam of het nr. van de oproeper knippert gedurende 3 seconden — druk knipperende op de lijntoets

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.
Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

druk knipperende op de lijntoets

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gespreksprtner naar een ander toestel door te verbinden:



OF — OF

kies nummer van bestemming — doorverbinden

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



gesprek tussen drie gesprekspartners — opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner — gesprek met alle beëindigen

Een nummer opslaan

Tijdens het gesprek het weergegeven nummer vastleggen in de persoonlijke verkortkieslijst:



een ingang uit de verkortkieslijst selecteren — voer de naam in — bevestigen (2 maal)

Voicemail

Instellen van uw voicemail


het signaallampje knippert

voer uw password in en registreer uw naam, overeenkomstig de aanwijzingen die u te horen krijgt

Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is de standaard code 1515.

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.



oud password (4 cijfers) — nieuw password (4 cijfers)

Raadplegen van uw voicemail

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u zijn.



weergave van het aantal nieuwe en oude berichten

toestel password

weergave van de naam van de afzender, de datum, de tijd en het volgnummer van het bericht

OF — OF

selecteren van het door u gewenste bericht — het bericht beluisteren

OF



OF

wissen van het bericht — terugbellen naar de afzender

OF



kopiëren van het bericht

Aanpassen van uw toestel

Beltoon aanpassen



achtereenvolgens indrukken van



OF

Instellen van het contrast van het display




achtereenvolgens indrukken van



OF

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.



1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.