Alcatel Premium Reflexes™

Alcatel OmniPCX Office

Voor informatie of wijziging van uw programmering.
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.

Signaallampje voor berichten (groen) of storingen (rood) of waarschuwing (oranje).

Mute-toets zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen.
Hands-free voor het hands-free voeren van gesprekken.



Toets ophangen
Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering.

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):
om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau te verlagen — om het geluidsniveau te verhogen

Hands-free:
om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.

Alfabetisch toetsenbord.

Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets. U kunt het zelfklevend etiket **"Memo"** aan de binnenzijde van het afdekplaatje aanbrengen.

Display
Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of het in gang zijnde gesprek.

Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren.
Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen:
- Oproep gaande (knipperend).
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Functie-iconen:
- Functie geactiveerd.
- Functie die om een actie vraagt.
- Toestel of lijn bezet.

Standaard voorgeprogrammeerde toetsen:
- Overgaan van de ene naar de andere bladzijde van het display.
- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Gesprek tussen drie gesprekspartners.
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).

- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

Beantwoorden van een oproep

hoorn opnemen — OF — hands-free

Herhalen

selecteer de functie **"nummer herhalen"** — OF — een nummer uit de laatste 10 gekozen nummers selecteren — OF — herhalen van het opgeslagen nummer

Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is

intern toestel in gesprek — OF — geprogrammeerde toets of functiecode **"automatisch terugbellen activeren"**

Nummerlijsten

Opbellen via naamkiezen

voer de eerste letters van de naam in → **druk op volgend totdat de juiste naam verschijnt**

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

nr. van de lijst (0 t/m 9) — de huidige naam wordt weergegeven

wissen van huidige naam — intoetsen van de nieuwe naam — **nummer intoetsen**

wissen van huidige naam — toets intern nummer of toets 0 + externe telefoonnummer in

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

verkortkie slijst — gekozen nr. van de lijst (0 t/m 9)

Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen

Deze toets twee maal indrukken.

Opbellen

hoorn opnemen — OF — hands-free — OF — geprogrammeerde lijntoets — OF — meteen nummer kiezen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel Premium Reflexes wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen van het Voorschrift 1999/5/EG van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk

3EH21041NLAA010321

ALCATEL

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer

volgstand — kies nummer van bestemming

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail

Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden

OF **functiecode "opheffen volgstand"**

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

u bent in gesprek — OF

geprogrammeerde toets of functiecode **"tdk zenden"** — zelfde toets om op te heffen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.

nummer kiezen — OF — voer de eerste letters van de naam in — OF — lijntoets → **de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet**

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

Jan Jansen

de naam of het nr. van de oproeper knippert gedurende 3 seconden — druk knipperende op de lijntoets → **de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet**

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:

druk knipperende op de lijntoets → **de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet**

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden:

kies nummer van bestemming — doorverbinden

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.

gesprek tussen drie gesprekspartners — opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner — gesprek met alle beëindigen

Een nummer opslaan

Tijdens het gesprek het weergegeven nummer vastleggen in de persoonlijke verkortkieslijst:

2 ABC — een ingang uit de verkortkieslijst selecteren — voer de naam in — OK bevestigen (2 maal)

Voicemail

Instellen van uw voicemail

het signaallampje knippert — **voer uw password in en registreer uw naam, overeenkomstig de aanwijzingen die u te horen krijgt**

Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is de standaard code 1515.

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.

5 JKL — opties — 4 GHI — toestel password — 1 — oud password (4 cijfers)

nieuw password (4 cijfers) — # bevestigen

Raadplegen van uw voicemail

Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.

1 — toestel password → **weergave van het aantal nieuwe en oude berichten**

1 → **u hoort nu uw bericht(en)**

1 opnieuw het bericht beluisteren — OF 2 ABC wissen van het bericht

OF 3 DEF terugbellen naar de afzender — OF 4 GHI selecteren van het door u gewenste bericht — OF 5 JKL

OF 6 MNO kopiëren van het bericht

Aanpassen van uw toestel

Beltoon aanpassen

5 JKL — 3 DEF — 1 — geluidssignaal

achtereenvolgens indrukken van — 1 instelling van het geluidssignaal — OF 2 ABC instelling van het volume — # bevestigen

Instellen van het contrast van het display

5 JKL — 3 DEF — 2 ABC — contrast

achtereenvolgens indrukken van — 1 instelling van het contrast — # bevestigen

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.



1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.